Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet interrupteur d'éclairage radio-commandé. Celui-ci vous permet de piloter l'éclairage de votre habitation de manière centrale depuis chez vous mais également où que vous soyez via votre smartphone. Même les circuits va-et-vient reliés à d'autres interrupteurs sont supportés par cet interrupteur d'éclairage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Interrupteur d'éclairage radio-commandé
- Mode d'emploi

Cet interrupteur d'éclairage radio-commandé fait partie d'un système. Pour le commander, vous avez besoin de la station de base, à connecter avec votre routeur Wi-Fi. Pour utiliser votre appareil mobile (téléphone portable, tablette) comme télécommande, vous devez installer une application, disponible gratuitement. Vous trouverez l'application **CASAcontrol** dans l'App Store pour les systèmes d'exploitation iOS, dans Google Play pour les appareils Android.

Accessoires
Vous pouvez compléter votre système domotique avec les autres accessoires disponibles. Outre les interrupteurs d'éclairage, il existe d'autres terminaux capables de faciliter votre quotidien. Certains vous permettent même de diminuer de manière significative votre consommation énergétique.

Référence du produit	Désignation	Description
NX-5061	Station de base "Easy"	Cette station de base permet de s'initier à la domotique. Elle permet de connecter et de commander jusqu'à 60 appareils.
NX-5062	Station de base "Premium"	Cette station de base dispose d'un système à 2 voies qui vous permet de contrôler vos appareils et d'en recevoir des réponses sous forme de données.
NX-5068	Station de base "Deluxe"	La station de base "Deluxe" offre, avec le système à 2 voies d'échange de données, la possibilité de programmer des conditions complexes "si-alors" pour la commande des appareils, et d'envoyer des messages concernant le statut des appareils.
NX-5060	Thermostat télécommandé pour radiateur	Règle la température de la pièce selon une programmation préalable ou selon la valeur entrée : Cela permet d'économiser des frais de chauffage lorsque vous n'êtes pas chez vous.
NX-5064	Douille de lampe radiocommandée	Connecte les ampoules équipées d'un culot E27 avec votre réseau domotique.
NX-5123	Télécommande	Envoie de simples commandes Marche/Arrêt directement aux terminaux, sans qu'un smartphone ou qu'une station de base doive se trouver à disposition.

Vous en saurez plus sur les appareils terminaux compatibles avec votre réseau domotique en consultant la page **www.pearl.de/casa.**

Description du produit



1. Touches de commandes
2. Voyant de contrôle
3. Fusible 250 V / 5 A
4. Bouton de connexion (fonction Appariement)
5. Trous pour la fixation dans les boîtes encastrées

Installation

ATTENTION !
Le montage de cet appareil ne doit être effectué que par des personnes qui disposent de compétences dans le domaines des installations électriques. L'installation de l'interrupteur d'éclairage radio-commandé nécessite de réaliser des connexions avec des fils encastrés qui peuvent être sous tension. Le contact avec des éléments sous tension peut être mortel. Si vous n'êtes pas formé pour ce type de montage ou que vous ne disposez pas de l'expérience nécessaire, n'effectuez pas ce travail seul : faites appel à un professionnel qualifié.

Attribution des broches à l'arrière de l'interrupteur

Sigle de la broche	Désignation	Couleur habituelle du câble
NC	Conducteur neutre 1	Bleu
NO	Conducteur neutre 2	
L	Câble de lampe (fil conducteur)	Marron (anciennement noir)
PE	Conducteur de protection	Jaune-Vert

1. Sur votre boîtier de fusibles, coupez tous les circuits électriques de la pièce dans laquelle vous souhaitez installer l'interrupteur d'éclairage.
2. Avant de toucher un câble à mains nues lors de l'installation, vérifiez à l'aide d'un appareil de mesure (contrôleur de phase) que toutes les fils se trouvant dans la zone de travail ne conduisent pas de courant.
3. Démontez l'interrupteur encastré s'il existe.
4. Retirez le cache frontal de votre interrupteur d'éclairage radio-commandé afin de pouvoir accéder aux trous de fixation.
5. Branchez tous les fils d'interrupteur existants à l'arrière de l'interrupteur. Utilisez comme référence le tableau ci-dessus.
6. Reliez le câble (fil conducteur) L et le conducteur neutre N à l'interrupteur. Pour fixer un câble, appuyez simplement sur le bouton de blocage du terminal pour câbles correspondant, glissez le câble isolé dans l'entrée du câble et relâchez le bouton.
7. Fixez l'interrupteur dans votre boîte encastrée à l'aide des vis fournies. Replacez ensuite le cache et le support d'interrupteur. Lors de l'assemblage, tenez compte des indications **UP** (haut) **LEFT** (gauche) **RIGHT** (droite).
8. Recherchez l'application "CASAControl" dans App Store ou Google Play, puis téléchargez-la.
9. Placez l'interrupteur d'éclairage radio-commandé en mode Appariement en appuyant pendant environ 3 secondes sur le bouton de connexion. Le voyant de contrôle commence à clignoter.

10. Connectez l'interrupteur d'éclairage radio-commandé avec l'application "CASAcontrol" en suivant les instructions indiquées sur l'application. Lorsque cette étape est effectuée avec succès, le voyant de contrôle arrête de clignoter.
11. Si vous souhaitez en plus relier l'interrupteur d'éclairage radio-commandé avec une télécommande séparée (à commander séparément sous la référence NX5123) vous devez replacer l'appareil en mode Appariement. Répondez au signal d'appariement de l'interrupteur en appuyant rapidement sur les touches "On" puis "Off" correspondant à un canal libre sur la télécommande.
12. Une fois le processus d'appariement effectué, installez le clavier de l'interrupteur d'éclairage et le variateur. Votre interrupteur d'éclairage radio-commandé est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation
Une fois connecté, l'interrupteur d'éclairage radio-commandé reste en contact permanent avec votre station de base, et ce même si l'alimentation en électricité d'un appareil est interrompue. Vous pouvez alors accéder à tout moment à la station de base via votre appareil mobile, pour allumer ou éteindre l'éclairage, ou encore pour programmer une heure pour l'allumage ou l'extinction automatique.

NOTE :
L'interrupteur peut être relié avec jusqu'à 3 télécommandes au maximum.

Vous pouvez déconnecter toutes les télécommandes déjà connectées. Ensuite, vous devez à nouveau réaliser un processus d'appariement avec une télécommande, pour pouvoir utiliser la fonction de commande à distance.

Pour déconnecter toutes les télécommandes déjà connectées, procédez comme suit :

- Maintenez la touche **PAIR** appuyée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de contrôle commence à clignoter.
- Maintenez la touche **PAIR** appuyée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de contrôle clignote plus vite.
- Relâchez ensuite la touche pendant 1 seconde.
- Maintenez ensuite la touche **PAIR** du récepteur appuyée, afin de confirmer la suppression des réglages.

Une fois le processus terminé, le voyant de contrôle s'éteint.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	230 V AC/2 A
Fréquence	50 Hz
Puissance de commutation maximale	2300 W
Consommation	0,8 W en veille
Portée	Env. 50 m, selon le nombre de murs à traverser
Fréquence de travail	433 MHz

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez l'appareil hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-5107, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.01.2014

© Janvier/2014 - PF//AR//AK - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne